

حزم الطاقة

إنَّ الاخياز الأمامي يُخَفِّضُ تَلَّ الطاقة (أنظر الشكل 46). ولهذا السبب تمتلك الكترونات حزمة التوصل طاقة كافية لغزو المنطقة P. وحالاً بعد دخول المنطقة P. يسقط كل الكترون في فجوة (الطريق A). وكالكترون تكافؤي، يواصل رحلته إلى نهاية البلورة اليسرى. قد يسقط الكترون حزمة التوصل في فجوة قبل عبوره الوصلة. ففي الشكل (46). قد يعبر الكترون تكافؤي الوصلة من اليمين إلى اليسار، وهذا يخلف فجوة إلى يمين الوصلة تماماً. إنَّ هذه الفجوة لا تعيش طويلاً، فسرعان ما تشغل بالكترون حزمة التوصل (الطريق B). لا يهم أين تحدث إعادة الاتحاد لأنَّ النتيجة هي نفسها: سبيل ثابت من الكترونات حزمة التوصل يتحرك باتجاه الوصلة ويسقط في فجوات بالقرب منها. هذه الكترونات المعقولة (والتي أصبحت الكترونات تكافؤية) تتحرك إلى اليسار بسبب ثابت خلال الفجوات في منطقة P. وبهذه الطريقة تحصل على تدفق مستمر من الكترونات خلال الشائ.

2.4 الاخياز العكسي :

باستدارة المسار المستمر، تحصل على شائ في حالة اخياز عكسي reverse bias كما مبيّن في الشكل (5a). هل يستمر الشائ بالتوصل؟ ماذا يحصل لطبقة الاستنزاف؟ ولحزم الطاقة؟


طبقة الاستنزاف تزداد عرضاً

يكون المجال الخارجي في نفس اتجاه مجال طبقة الاستنزاف. لهذا السبب. تتحرك الفجوات والكترونات باتجاه نهايتي البلورة (بعيداً عن الوصلة). تخلف الكترونات الهاربة وراها أيونات موجبة. وتخلّف الفجوات المغادرة أيونات سالبة. لهذا السبب يزداد عرض طبقة الاستنزاف. كلما يزداد الاخياز العكسي، زاد عرض طبقة الاستنزاف.

الى أي حد يزداد عرض طبقة الاستنزاف؟ في الشكل (5a) عندما تتحرك الفجوات والالكترونات بعيداً عن الوصلة، فإن الأيونات الجريبة تزيد من فرق الجهد على طبقة الاستنزاف. وكلما زاد عرض طبقة الاستنزاف كبر فرق الجهد. ويتوقف نمو طبقة الاستنزاف عندما يساوي فرق جهدها الفولتية العكسية المسطحة.

تيار العبور الزائل

ما مقدار التيار الموجود في تثنائي مناز عكسياً؟ بينما تكيف طبقة الاستنزاف عرضها الى العرض الجريب. تتحرك الفجوات والالكترونات بعيداً عن الوصلة. هذا يعني أن الالكترونات تجري من طرف المصدر السالب الى النهاية اليسرى للبلورة. وفي نفس الوقت، تغادر الكترونات النهاية اليمنى للبلورة وتجري الى طرف المصدر الموجب. وعليه فان تياراً يجري في الدائرة الخارجية في نفس الوقت الذي تضيق طبقة الاستنزاف لنفسها الى العرض الجريب. إن تيار العبور الزائل transient هذا يصبح صفراً بعدما يقف نمو طبقة الاستنزاف. ويسمى فرق عادة تيار العبور لهذا بضع ثانويات.



(a)

(b)

الشحنات

الحاملات الاقلية

شكل (5) انحياز عكسي

تيار الحاملات الأقلية

هل هناك أي تيار آخر بعد أن تستقر طبقة الاستنزاف؟ نعم .
هناك تيار صغير يسري ، فالطاقة الحرارية تنتج أزواج (الكترن - فجوة) ، بعبارة
أخرى ، هناك عدد قليل من حاملات الأقلية على طرفي الوصلة يلتحم معظمه مع حاملات
الاعلبية ، لكن تلك الموجودة داخل طبقة الاستنزاف قد تعيش وقتاً يمكنها من عبور
الوصلة ، وعندما يتم لهذا يسري تيار صغير في الدائرة الخارجية .

الشكل (5b) يوضح الفكرة . فعندما يتولد زوج «الكترن - فجوة» داخل
طبقة الاستنزاف ، فإن المجال يدفع الكالكترن إلى اليمين مرغماً الكترونات
واحداً على مفارقة نهاية البلورة اليمنى . أما الفجوة في طبقة الاستنزاف
فتدفع إلى اليسار ، هذه الفجوة الانماقية في الجهة p ، تدفع الكترونات يدخل
النهاية اليسرى للبلورة حيث يسقطها فيها . وبما أن الطاقة الحرارية
تنتج أزواج «الكترن - فجوة» قرب الوصلة باستمرار ، فهناك تيار صغير
مستقر في الدائرة الخارجية .


إنَّ التيار العكسي الناتج عن الحاملات الأقلية يسمى تيار التشبع
Saturation current ويسمى I_s . وينكرنا الاسم تشبعاً بانثالاستيعاب
أن حصل على تيار ناتج من الحاملات الأقلية أكبر مما نتج بواسطة الطاقة الحرارية .
وبعبارة أخرى ، فإن زيادة الفولتية العكسية لن تؤدي إلى زيادة عدد
الحاملات الأقلية الناتجة عن الحرارة .

الطاقة الحرارية تنتج تيار تشبع . وكلما زادت درجة الحرارة ، أكبر تيار لتشبع
وهناك قاعدة عملية جيدة تستحق التذكير : يتضاعف I_s تقريباً مع كل زيادة في
درجة الحرارة قدرها (10°C) . فعلى سبيل المثال ، لو كان I_s يساوي (5nA) عند
 (25°C) فسيساوي (10nA) تقريباً عند (35°C) و (20nA) عند (45°C) و
 (40nA) عند (55°C) وهكذا .

وكما أشرنا سابقاً ، فإن الطاقة الحرارية تنتج الحاملات الأقلية في
ثنائيات السليكون بأعداد أقل مما تنتج في ثنائيات الجيرمانيوم . وبعبارة أخرى ،
فإن I_s في ثنائي السليكون يقل بكثير عنه في ثنائي الجيرمانيوم .
لهذه الميزة العظيمة للسليكون هي إحدى الأسباب التي جعلته
يسود مجال شبه الموصل .

تيار التسرب السطحي

علاوة على تيار العبور وتيار الحاملات الأقلية . هل يوجد هناك أي تيار آخر يسري في الشئ المنحاز عكسياً؟ نعم ، فهناك تيار صغير يجري على سطح البلورة . ونعني هنا الجزء بتيار التسرب السطحي *Surface leakage current* . إن التركيب الحقيقي لهذا التيار غير معروف تماماً بالرغم من إعتقاد الكثير بأنه ناتج عن عدم كمال السطح والشوائب الموجودة عليه .




شكل (6) تيار التسرب السطحي

فيما يلي شرح لطريقة تبين فيها كيف يتكون التيار السطحي نتيجة لعدم كمال السطح . افرض أن الذرات الموجودة في أعلى الشكل (6a) هي ذرات على سطح البلورة . وحيث أنه لا يوجد جيران فوقها ، لذلك فإن أوامرها التساهمية ممزقة ، ولهذا يعني وجود فجوات . تصور هذه الفجوات على طول سطح البلورة كما مبين في الشكل (6b) . وبالنتيجة ، فإن قشرة البلورة تشبه شئ هو مثل نوع p . ولهذا السبب ، تستلهم إلكترونات أن تدخل نهاية البلورة اليسرى وتنتقل خلال فجوات السطح ثم تغادر النهاية اليمنى للبلورة . وهكذا تحصل على تيار عكسي صغير على طول السطح ، يزداد لهذا التيار بزيادة الفولتية العكسية .

فولتية الانكسار

استمر في زيادة الفولتية العكسية ، تصل أخيراً إلى فولتية الانكسار break-down voltage . تكون فولتية الانكسار عادة أكبر من (50v) لسائيات التقويم rectifiers (وهي السائيات التي صنعت لتعمل باتجاه أحسن من الاتجاه الآخر) . ومال الوصول إلى فولتية الانكسار ، تظهر أعداد كبيرة من حاملات الأقلية في طبقة الاستنزاف وبذلك يكون توصيل السائيات غزيراً .

من أين جاءت الحاملات في أمة ؟ الشكل (7a) يبين زوج « الكرتون - فجوه » داخل طبقة الاستنزاف قد نتج عن الحرارة وبوجود انحياز عكسي ، يرفع الإلكترون إلى اليمين وتترفع فجوه إلى اليسار وأثناء حركته ، تزداد سرعة الإلكترون . وكلما اشتد مجال طبقة الاستنزاف ، تسارعت حركة الإلكترون . وعند فولتية عكسية كبيرة ، يصل الإلكترون إلى سرعة عالية .



شكل (7) الانكسار
 (a) الحاملات الأقلية في طبقة الاستنزاف
 (b) إلكترون حر
 (c) إلكترونات تكافؤية
 يصمم إلكترونات تكافؤية الحاملات الأقلية في طبقة الاستنزاف

إن هذا الإلكترون ذو السرعة العالية قد يتصادم مع إلكترون تكافؤي ، أنظر الشكل (7b) . لو كانت طاقة الإلكترون ذي السرعة العالية كافية ، يستطيع أن يطلق إلكترون التكافؤي إلى مدار نطاق توصيل . بذلك يصبح

الالكترونان في نطاق التوصيل كما مبين في الشكل (7c). وهكذا فان هذين الالكترونين سيتجعلان وقد يستمران في زحزحة الكروشن آخرين. بهذه الطريقة قد يصبح عدد الحملات الاقلية كبيراً جداً ويصبح توصيل الشائى عزيراً.

ان معظم الشائيات لا يسمح لها ان تصل الى الانكسار وبعبارة اخرى، فان الفولتية العكسية المسددة على الشائى يجب ان تبقى اقل من فولتية الانكسار.

خلاصة

فيما يلي امران يجبر افئهما بالحسيان :


1. الشائى المخازن امامياً يوصل بسهولة .
2. الشائى المخازن عكسياً يوصل بضعف .
وكتقريباً مثالي ، فان المقوم يجعل عمل مفتاح مغلقه ON
عنها يكون في حالة انخياز اتمامي . كما يجعل عمل مفتاح مغلق OFF
عنها يكون في حالة انخياز عكسي .

2.5 المكونات ثنائيتة واحادية القطبية :

ان ثنائى الوصلة يعتبر مكون ثنائى القطبية *dipolar device* (ثنائى القطبية) هو مختصر لقطبين اثنين *two polarities* وتعوض البادئة *di* عن كلمة اثنين). فالمكون ثنائى القطبية يحتاج الى الفجوات والى الكترولونات نطاق التوصيل لكي يعمل بصورة صحيحة .

بعض المكونات تكون احادية القطبية *unipolar* ، فهي تحتاج اتماماً الى الفجوات او الكترولونات لتعمل بصورة صحيحة . فعلى سبيل المثال لا كسر ، يعتبر المقاوم الكاربوني مكون احادي القطبية حيث يستعمل الكترولونات فقط . ولو اردنا لصنعنا مقاوم من شيه موصل نوع *p* يكون احادي القطبية ايضاً .

الترانزستورات ثنائية القطبية أقدم وأوسع انتشاراً وأقل كلفة، بينما تكون الترانزستورات أحادية القطبية مهمة في بعض التطبيقات الخاصة. (تدعى ترانزستورات تأثير المجال أو FET) الشكل (8) بين شريحة chip، وهي قطعة صغيرة من مادة شبه موصلة. الأبعاد هنا نموذجية. حيث تكون الشرائح عادة أصغر من هذه، وأحياناً تكون أكبر. باستخدام تقنية تصوير عالية، يستطيع المصنع أن ينتج دوائر على سطح الشريحة بحيث تتويج الدوائر العديد من الترانزستورات والمقاومات والشبكات وتتبع إلى مايكروسكوب لتؤيد التوصيلات لأنها تكون صغيرة جداً. وتدعى مثل هذه الدائرة بالدائرة المتكاملة.



شكل (8) شريحة شبه موصلة

وأخيراً الدائرة المتكاملة discrete circuit هي تلك النوع من الدوائر التي تبنيها عندما تربط مقاومات ومتسعات وترانزستورات مختلفة... الخ، وكل جزء تصنيفه إلى الدائرة يكون متفصلاً و متميزاً عن الآخرين. ولهذا يختلف عن الدائرة المتكاملة حيث تكون الأجزاء جزءاً ذرياً من شريحة شبه الموصلة.